

Infästningsinstruktioner Kungstibble 20:1

Tak:

Taket i Er lägenhet utgörs av betong. Bjälklagen mellan våningarna består av s.k. HDF-plattor, d.v.s. betongplattor med luftkanaler. För infästning av normal lättare hemutrustning såsom lampor och annat behövs ingen hänsyn tas till luftkanalernas placering. Borra med betongborr, plugga och skruva.

Vägg:

Väggarna i Er lägenhet består av olika konstruktioner, vissa är av betong, andra av gips och plywood, andra består enbart av gips. Detta innebär att vissa väggar är svåra att fästa saker i. Ytterväggarna samt "bärande" innerväggar och vissa lägenhetsskiljande väggar utgörs av betong. Väggar i kök är utförda med ett lager plywood innanför gipsen. I dessa väggar går det att skruva utan plugg och få det att fästa. Lägenhetsskiljande väggar som inte är av betong består av tre lager gips, övriga gipsväggar i lägenheten består av ett lager gips. Om Ni tar håll i badrumsväggar är det av yttersta vikt att dessa tätas med våtrumssilikon för att förhindra vattenskador. Lägga en klick bakom materialet som ska skruvas upp innan skruven dras i.

I betongväggar måste Ni borra, plugga och skruva.

I väggar som bara består av gips rekommenderar vi s.k. Molly för infästning. Kontakta en lokal järnhandlare för hjälp och tips om detta.

Obs! Skruva inte i vägg med skjutdörr.

Golv:

I badrumsgolv får ingen håltagning/ borrar ske. Det ligger elvärmeslingor över hela golvet och risken för funktionsproblem är överhängande om någonting skruvas eller fästs i badrumsgolvet.

I övriga rum ligger parkettgolv ovanpå golvspackel. Där får ingen håltagning/ borrar ske då installationer ligger ingjutna i golvspacklet.

BTH BYGG AB

Postadress	Telefon	Telefax:	E-post	Org.nr.	Bankgiro	Postgiro
Lundagatan 16	08-544 736 00	08-544 736 26	info@bthbygg.se	556447-6140		
171 63 Solna						